

Gas Lighter

着火方法

1. 安全ロックをONにしてください。
2. 着火レバーを引き、着火します（この時、炎口を顔や人に向けないでください）。
3. 炎調節のつまみで用途に合った炎長に調節してください。
4. ご使用後は、安全ロックをOFFにしてください。
5. ガス注入後はしばらく経ってから着火お願いいたします。

警告

- 火のそばや、50℃以上になる場所に置かないでください。爆発のおそれがあります。
- 子供の手の届かない所に置いてください。火事や火傷の原因となります。
- 着火および炎調節の際に炎口に顔を近づけないでください。また、人に向けないでください。
- ご使用後は炎が完全に消えたことを確認してください。火災の原因となる場合があります。

注意

- 事故の原因となる場合がありますので、投げたり、落としたり、水のそば・湿気の多い所での保管はしないでください。火傷のおそれがありますので、着火後は炎口付近に触れないでください。
- ご使用後は必ず安全ロックをOFFにしてください。
- 再充填するときは、完全にガスを使い切ってから安全ロックをOFFにして、火気のない通気性のよいところで行ってください。

ガスライター（再充填式） Model 170-7061

サイズ：約27.5×4.3×2(H) cm
重量：約55g

生産物賠償責任保険付

コールマン ジャパン株式会社
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町5-14
JBP箱崎ビル2F TEL.0120-111-957



MADE IN CHINA

