



使用上の注意

安全にお使い頂くために使用前に必ずこのマニュアルを一読頂き、大切に保管してください。

- ・小さなお子様が飲み込むことを避けるため、電池はお子様の手の届かないところに保管してください。万が一飲み込んでしまった場合には、直ちに医師にコンタクトしてください。
- ・電池は正しい向きに入れてください。本体に+と-の向きを示したシールが貼ってあります。電池を火に近づけないでください。アルカリ電池、充電式電池を離せて使用しないでください。新しい電池や古い電池を離せて使用しないでください。電池が爆発し思わぬ怪我を引き起こす恐れがあります。
- ・放電しきった電池を一定期間商品の中に入れたままにしないでください。商品が損傷する可能性があります。
- ・全ての電池を一度に交換してください。
- ・アルカリ電池は適切に処分してください。
- ・ライトを直接のぞき込んだり、目に当てないでください。目を傷める原因となります。

電池の設置と交換

- ・電源をオフにした状態で図1に示す方向へキャップを回し外す。
- ・乾電池を正しい向きで入れてください(図2)。
- ・キャップを回し閉じてください(図3)。

操作方法

- ・電源をオンにし、スイッチをスライドさせフラッシュモードを選択してください(図4)。
- ・電源をオフにし、赤いロゴが見えるまでスイッチを下方へスライドさせ完全に消灯してください。
- ・電池の液漏れは電源をオフにすることで防ぐことができます。

Model 2000034288

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書きにしたがつた正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が無料保証いたします。

2.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。

- (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
 - (二) お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
 - (ホ) 火災、公害および地震、風水害、壊滅その他天災地変など、外部に因るが故の故障、損傷。
 - (ヘ) 乾電池の液もれによる故障、損傷。
 - (ト) 燐光管、乾電池が損傷・消耗し、取り替えを要する場合。
- 3.保証期間経過後の有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。
- 4.本書は、日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

コールマン製品保証書

お客様	ご芳名	様 TEL ()
	〒	
	ご住所	
取扱販売店	店名・住所・電話番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 1年間	

本書は、本書記載内容にそつて無料修理をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書を添え、お買い上げの販売店にご依頼ください。
お買い上げ年月日、販売店等記入もれがありますと無効になります。
必ずご確認いただき、記入のない場合は、お買い上げの販売店にご申し出ください。
また、お買い上げいただいた時のレシート、領収書を下に添付して保管ください。ご転居、ご贈答等でお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、最寄りのコールマン製品取扱店にご依頼ください。
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

コールマンジャパン株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
商品のお問い合わせについては、右記へご連絡ください。お問い合わせ先0120-111-957

お買い上げレシート添付場所(お買い上げ年月日、販売店の証明がないと保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。)