



CAMPING OVEN SMOKER

[キャンピング オープン スモーカー]

組み立て方

1 箱から本体、網(2枚)を出して、パーツがすべて揃っているかを確認してください。

2 本体を広げます。

3 底面を下に倒し、フック(4ヶ所)をしっかりと引っ掛けます。

4 天面を上へ持ち上げ、底面と同じようにフック(4ヶ所)を引っ掛けます。

5 トビラを開いてお好みの高さに網をセットしてください。網のツメ(4ヶ所)を本体の差し込み口に引っ掛けます。

片付け方 ⑤～①の順でたたんでください。

この取扱説明書は大切に保管してください。
 このたびは、キャンピング オープン スモーカーをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい方法でご使用ください。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

お問い合わせ先
 コールマンカスタマーサービス : **0120-111-957**
 受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) 10:00～17:30