撤収手順|Folding instructions|해체 순서

インナーテント、グランドシート、フライシートを固定したペグ、Dリングに掛けたフック、内側にある面ファスナーテープを 全て外して、フライシートを下図のようにしてたたみます。

Take off the inner tent, the ground sheet, and the fly sheet. Remove all pegs, ropes and poles that have been installed to hold the fly sheet. Then, fold the fly sheet as illustrated below.

이너 텐트, 그라운드 시트, 플라이 시트를 벗겨내십시오. 플라이 시트를 고정시킨 모든 팩과 로프, 플을 제거하십시오. 다음, 플라이 시트를 아래 그림과 같이 접습니다.

テント・ターブを濡れたままで収納しますと防水効果が著しく損なわれる為、ご使用後はフライシート・インナーテントの汚れをよく落とし、十分乾かしてから収納・保管してください。 | If you stow the tent while it is still wet, its water-proof performance will significantly deteriorate. Therefore, please carefully clean and the fly sheet and inner tent after use and then fold and stow them after making sure that they have dried up. | 텐트와 타프의 패브릭을 젖은 채로 보관하면 방수효과가 크게 떨어지게 됩니다. 사용 후에는 플라이 시트 이너 텐트(타프의 경우, 스킨)에 뭍은 오염을 제거하고 충분히 건조시킨 다음 보관하십시오.



空気を逃がすためにフロント・バックドアの下部をあらかじめ開けておいてから、四隅をきれいに広げ四角形になった状態 で、下図のようにしてたたみます。

After taking off the inner tent, spread it on the ground. Open the bottom portions of the front and back ventilation doors. After the inner tent has been spread up on the ground in a square shape, fold it up as shown in the following figures. 플과 분리한 이너텐트를 펴서 공기가 빠지도록 프론트, 백도어의 하부를 열어 놓습니다. 귀퉁이 4곳을 잘 펴서 4각형으로 만든 뒤 아래의 그림처럼 접습니다.



ポールを全ておりたたみポールケースに収納し、フライシートとインナーテントを下図のように巻いて、キャリーバッグに収納 して完了です。

Fold all poles and put them back into the pole case. Roll up the fly sheet and inner tent as shown in the figures below. Stow them into the carry bag.

플을 전부 접어 넣은 후 플 케이스에 수납하고 플라이시트와 이너텐트를 그림처럼 말아서 수납케이스에 수납합니다.



throughout the shock cord (rubber) and allow it to last longer. 폴대를 보관할 때, 정중앙부터 접게되면 쇼크 코드(고무)전체에 균일하게 힘이 가해져 쇼크 코드의 수명이 길어집니다.

お問い合わせ先 コールマンカスタマーサービス: 0120-111-957 受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 10:00~17:30 Coleman Brands Pty Ltd AB 74 091 681 195 Suite W2C1,75-85 O'Riordan Street, Sydney Corporate Park Alexandria NSW 2015 Australia Tel: +612 8762 5000 콜맨코리아 유한회사 서울특별시 강남구 도산대로 532 인회빌딩 2층 TEL. 1577-5932 www.coleman.co.kr



WEATHERMASTER® 4S T.P.CREST

 [ウェザーマスター® 4S T.P.クレスト]

 [웨더마스터® 4S 크레스트]

取扱い・組立て説明書

Handling and Assembly Instruction Manual

취급·조립 설명서



この取扱い説明書は大切に保管してください。 Please keep this instruction manual with care for future reference. 이 설명서를 잘 보관하십시오.

この度はコールマン製品をお買い上げいただき誠に有難うございました。設営の際には水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んで ください。また、石や木の枝等、本製品を傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き、整地してから設営してください。

Thank you for your purchase of the Coleman product. When setting up the tents or tarps, please choose an area where drainage is good and the ground surface is flat. Be sure to remove any rocks, tree branches, and other objects and flatten any uneven surface before installing the tents or tarps, as they could cause damage to the tents or tarps.

저희 콜맨 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 설치 시에는 배수가 잘 되도록 평평한 장소를 선택하십시오. 돌이나 나뭇가지 등 본 제품을 손상시킬 우려가 있는 것은 미리 제거한 후 설치하십시오.

組立・使用上の注意及び禁止事項



この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想 定される内容を表しています。

- ●テント、タープ内での火気の使用は、大変危険です。一酸化炭素中毒等、生命をおびやかすおそれがありますので、絶対におやめください。
- ●台風、暴風雨、落雷等の悪天候の際は危険ですのでテント、タープの使用はおやめください。
- ●河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険のある場所にテント、タープを設営しないでください。

たうかいです。 たの注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- ●キャンプ場へお出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。
- ●テント、タープの設営は基本的に2人以上で行ってください。無理な設営はポールの破損や本体破れの原因となります。
- ●テント、タープの設営の際はグローブを着用してください。
- ●ポールを伸ばす際は各節を完全に差し込んでください。指を挟まないように注意してください。また、周囲に十分注意してください。近くに人がいないことを確認してください。
- ●テント本体を立ち上げる際はポールのはね返りに注意してください。
- ●ペグを打つ際にハンマーで指を打たないように注意してください。
- ●小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
- ●風が強い時はテント、タープの設営を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故やポール折れ、本体破損の原因となり ます。
- ●テント、タープ設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んで ください。
- ●石や木の枝等、テント、タープを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- ●テント、タープ本体はペグとロープで確実に地面に固定してください。風で飛ばされたり雨水が溜まって思わぬ事故につながる ことがあります。
- ●テント、タープを設営する場所によっては付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ行かれる場所の地面の状態を 確認しておいてください。
- ●テント、タープから長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化、突風などにより、テント、タープが飛ばされて思わぬ事故の原因となります。

●結露について

テントのフライシート、タープの生地には防水加工が施されていますので、外気との温度差が大きいと生地の内側の壁面に水 滴がつくことがあります。これは水漏れではありません。テント内の換気を行うことで改善することができます。

収納・管理の注意



と意 この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- ●使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから収納、保管してください。濡れたままの状態で収納しますと、色移りやカビ発生の 原因となります。
- ●撤収時、雨などで本体を乾かせない場合は、持ち帰ったあとできるだけ早く乾燥させてください。そのまま放置しますと色移りやカビ発生の原因となります。
- ●汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取りよく乾燥してから保管してください。
- ●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因になります。
- ●ポール本体に付いた砂や土はきれいに拭き取ってから収納してください。また、濡れたまま収納しますと腐食の原因となります。
- ●本体、収納ケースは洗濯しないでください。
- ●幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。

Precautions to be followed and prohibited acts while assembling the tents or tarps



- •Use of fire inside the tents or tarps is extremely dangerous and is strictly prohibited, as it could cause a life-threatening situation such as carbon monoxide poison.
- •Use of the tent and tarp in inclement weather such as typhoon, rain storm, thunder, etc. is dangerous and should be avoided.
- Avoid installing the tent and tarp on a sandbank in a river or under a cliff where there is a danger of flooding or falling rocks.

CAUTION The following cautionary notes must be followed during the assembling and use of the products, as wrong assembly or use could cause an accident involving bodily harm and/or property damage.

- Before departing for a campsite, please make sure all items and parts are included in the package.
- Setting up of the tent and tarp must be handled by two or more persons. Use of excessive force could result in damaged poles, tent, and tarp.
- •Put on gloves when installing the tent and tarp.
- •When extending the poles, be sure to insert each joint all the way. Please also be careful not to get your fingers caught.
- When pitching the tent, please be careful to the broken poles and not to get hit by the poles snapping back.
 When driving the pegs into the ground, please be alert not to hit your fingers.
- Do not allow a small child to assemble the poles or hit the pegs into the ground.
- When there is strong wind, please do not set up the tent or tarp, as they could be blown away and cause an unexpected accident, break the poles, and damage the tent and tarp.
- •When setting up the tent and tarp, please choose an area where drainage is good and the ground surface is flat. Please also make sure that the area chosen won't be affected by the wind too much.
- Be sure to remove any rocks, tree branches, and other objects and flatten any uneven surface before installing the tent, as they could cause damage to the tent.
- Be sure to securely anchor the tent and tarp to the ground using the pegs and rope. Not doing so could lead to the tent and tarp blown away by the wind or allowing rainwater to accumulate to cause an unexpected accident.
- The pegs that come standard in the product package may not be usable depending on the area that has been chosen for installing the tent and tarp. Please check the condition of the ground surface where you are planning on setting up the tent and tarp beforehand.
- •When you will be away from the tent and tarp for an extended period of time, be sure to take them down. Any sudden change in weather, gust, etc. could blow away the tent and tarp to possibly cause an unexpected accident.

Condensation

As the fly sheet and tarp are waterproofed, water droplets may emerge on the inner surface if there is a large difference in air temperature between the inside and outside of the tent. It is not water leakage, and such phenomenon can be improved by ventilation of the air inside the tent.

Precautions for storage and management

CAUTION The following cautionary notes must be followed during the assembling and use of the products, as wrong assembly or use could cause an accident involving bodily harm and/or property damage.

- •After each use, please make sure that the tent has become sufficiently dry before storing. If the tent is stored while it is still wet, it could lead to discoloration and mold germination.
- If you are unable to dry the tent right after taking it down due to rain, etc., please dry it as soon as possible after returning home. Leaving the tent wet for an extended period of time could lead to discoloration and mold germination.
- If you need to remove any smudge on the tent, please wipe it off using a well-wrung cloth and let the area dry before storing.
- •Use of any organic solvent such as a paint thinner and benzine could lead to discoloration, color alteration, removal of printed items or resin finish.
- If any sand or dirt is attached to the poles, please carefully wipe it off before storing. Also, if the poles are stored while still wet, it could cause corrosion.
- •Please do not use a washing machine to clean the tent, other items, or the case.
- Store the tent in a place that is out of reach of children.

조립·사용시 주의사항 및 금지사항



●텐트 내에서의 화기 사용은 매우 위험합니다. 일산화탄소 중독 등 생명을 위협할 우려가 있으므로 절대로 하지 마십시오. ●태풍, 폭풍, 번개 등 이상 기후 발생시 위험할 수 있으므로 텐트, 타프의 사용을 삼가십시오. ●강변이나 모래톱, 절벽 아래 등 갑자기 물이 불어나거나 암석이 떨어질 위험이 있는 장소에서 텐트, 타프를 설치하지 마십시오.



본 주의를 무시하고 잘못된 방법으로 사용하거나 조립할 경우, 사고나 부상 등 신체적 손상 또는 물적 손해가 발생할 수 있습니다.

- ●설치하기 전에 모든 부품이 들어있는지 확인하십시오.
- ●텐트, 타프를 설치할 때는 기본적으로 2명 이상이 필요합니다. 무리한 설치로 인해 플대나 본체가 파손될 수 있습니다.
- ●텐트, 타프를 설치할 때는 장갑 등 보호도구를 착용하십시오.
- ●폴대를 잡아당길 때는 마디를 끝까지 꽂으십시오. 이때, 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.주위를 잘 살피고 근처에 사람이 없는 것을 확인하십시오.
- ●텐트 본체를 설치할 때는 폴대가 파손되지 않도록 주의하십시오.
- ●팩를 설치할 때는 해머로 손가락 등을 치지 않도록 주의하십시오.
- ●유아나 어린이가 폴대를 조립하거나 팩를 설치하지 않도록 하십시오
- ●바람이 강하게 불거나 또는 불 것으로 예상되는 경우에는 텐트, 타프를 설치하지 마십시오. 강한 바람으로 인해 폴대가 부러지거나 본체가 파손되는 등 예상하지 못한 사고가 발생할 수 있습니다.
- ●텐트, 타프를 설치할 때는 배수가 잘 되도록 평평한 장소를 선택하십시오. 또한 바람의 영향을 받지 않는 장소를 선택하십시오.
- ●돌이나 나뭇가지 등 텐트, 타프를 손상시킬 우려가 있는 것은 미리 제거하고 설치하십시오.
- ●텐트, 타프 본체는 반드시 팩와 로프를 이용하여 지면에 단단히 고정하십시오. 바람에 날아가거나 빗물이 고여서 예상하지 못한 사고가 발생할 수 있습니다.
- ●텐트, 타프를 설치한 장소에 따라 제공된 팩를 사용할 수 없는 경우가 있습니다. 사전에 설치하고자 하는 장소의 지면 상태를 확인하고 적절한 팩를 준비하십시오.
- ●텐트, 타프를 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 철거하십시오. 돌풍 등 갑작스런 기후 변화로 인해 텐트, 타프가 날아가서 예상하지 못한 사고가 발생할 수 있습니다.
- ●결로 현상

텐트 폴라이시트, 타포린 패브릭은 방수가공 되어있기 때문에 바깥 온도와 차이가 클 경우, 패브릭 안쪽 벽면에 물방을이 맺힐 수 있습니다. 이는 누수 현상이 아닙니다. 환기를 통해 텐트 플라이시트, 타프 안의 공기를 순환시키면 결로 발생을 줄일 수 있습니다.

보관·관리시 주의사항

주의 본 주의를 무시하고 잘못된 방법으로 사용하거나 조립할 경우, 사고나 부상 등 신체적 손상 또는 물적 손해가 발생할 수 있습니다.

●사용한 후에는 더러움을 제거하고 잘 말려서 보관하십시오. 젖은 상태로 보관하게 되면 방수효과가 현저히 떨어지고 변색, 곰팡이 발생의 원인이 됩니다.

●비 등으로 인해 본체가 젖었을 경우에는 가능한 빨리 건조시키십시오. 그대로 두면 방수효과가 현저히 떨어지고 변색, 곰팡이 발생의 원인이 됩니다. ●세척할 때는 물기를 제거한 젖은 천으로 닦은 후 잘 말려서 보관하십시오.

- ●시너, 벤젠 등 유기용제를 사용하게 되면 탈색, 변색의 원인이 되며 프린트나 수지가공이 벗겨질 우려가 있습니다.
- ●폴대 본체에 묻은 수분이나 모래, 흙은 깨끗이 닦은 후 보관하십시오. 젖은 채로 보관하면 부식의 원인이 됩니다.

●본체, 수납 케이스는 세탁하지 마십시오.

●유아나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

各部の名称・セット内容 Names of the items and what are included 각 제품의 명칭과 세트 구성



設置時 | Pitched Image | 설치시



[ポール構造図] [Pole Construction Image] [폴 구조도]



設営手順 | Installation instructions | 설치순서



メインポールをセットする

Set up the main pole

テーブを引きすぎないように注意してください。ファスナーに負担がかかりフライシートが破損するおそれがあります。| Please do not pull the tape for adjusting the tension too much. The fastener gets excessuve force, and fly sheet may be damaged. | 테이프를 너무 당기지 않도록 주의하세요. 지퍼에 부담을 줄 수 있습니다. 폴라이 시트가 손상될 수 있습니다.



左図の要領にて6ヵ所にロープをセットし、本体から約1m程離れた位置にペグ打ちして固定します。

左回の受制に くらか所にローノをゼットし、本体から約1m程離れに位置にヘク 打ちしく固定します。 自在をしめあげて、ボールが前後左右に大きく動かなくなるよう調節してください。 Set up the ropes in the 6 spots as shown and drive the pegs into the ground approx. 1 meter away from the tent, as shown in the figure. Tighten the ropes using the guyline adjusters to a point where the poles will no longer move back and forth or sideways so much. 왼쪽 고릴과 같이 6곳에 로프를 설치하고 변체에서 약 TIM철도 떨어져 위치에 페그를 박아서 고정합니다.

自在ロープの端をストームガードのループに結びます。ペグを打ち、ロープをかけて自在をしめあげます。 Tie the end of guyline adjuster to the loop attached to the storm guard. Then drive the peg into the ground, hitch the rope onto peg, and tighten the rope

自在の使用方法

The usage of guyline adjuster 로프 사용방법

中間のストームガードは2本のロープをリング に通してそれぞれ結び、一本のペグで固定して

The storm guard located at the center

In storm guara located at the Center consists of 2 types of ropes (Green without guyline adjuster and Beige with guyline adjuster). The the guy rope (Green) to the ring on the tent and put through the ring tied to Guyline Adjuster (Beige), and then tie

the end of guy rope (Green) to the other ring on the tent. After that, drive the peg and hitch the guy line adjuster

(Beige) to the peg. 가운데 스톰가드는 2개의 로프를 고리에 각각 연결하여 하나의 팩으로 고정하십시오.

0

しめあげて調整する

Tighten and adjust the tension 잡아당겨서 조절한다 自在金具

Guylit

로프 핀

Adjuster

using the guyline adjuster. 로프 끝을 스톰 가드의 루프에 묶습니다.페그를 박고 로프를 걸어서 묶은 후, 로프의 길이를 조 절합니다.

自在ロープ (ベージュ)

自在ロープ (ベージュ)

Guyline Adjuster (Beige 자재 로프(베이지)

Guyline Adjuster (Beige) 자재 로프(베이지)

로프를 단단히 묶어서 폴대가 앞 뒤좌우로 응직이지 않도록 조절 하십시오.

ストームガード Storm Guard 스톰 가드

- 1m

1m

ガイロープ (グリーン) Guy kope (Green) 가이 로프(그린)

AMAMAMAMAMAMAMA

NH

インナーテントをセットする Set Up Inner Tent 이너텐트를 설치합니다

まだ固定されていないグランドシートのループにペグを打ち固定してください (計4ヶ所)。 Drive pegs through the ground sheet loops which are not fixed yet and fasten (4 spots) 아직 고정되지 않은 그라운드 시트 루프에 팩을 박아 고정하십시오(총 4개).





型 3cm 地面|Ground|지면 地面|Ground|지면

ペグは引かれる方向の反対朝へ60°~90°の角度に打ち込むと 風に対して強く設置できます。 It is recommended to drive the pegs into the ground at a 60°to 90°angle, as it will make the tents and tarps most wind-resistant. 팩을 60°-00°의 각도로 설치하면 바람에 보다 강하게 대용할 수 있습니다.





2 インナーテントを吊り下げます。
 メインポール(センター)のループにインナーテント頂点のフックを引っかけ、テープを引いてハリを調節します。
 Hang the inner tent.
 Hook the top of the inner tent on the loop on main pole (Center).

Pull the webbing tape for tension adjustment.

이너텐트를 메달아 연결합니다.

메인폴(센터)의 루프에 이너텐트 최상단의 후크를 겁니다. 테이프를 당겨 탄력을 조정합니다.



14 グランドシート奥のペグにインナーテント後方のコーナーのループを引っかけます。 Hitch the inner tent rear side corner loops on the pegs of rear side ground sheet. 그라운드 시트 안쪽 팩에 이너텐트 뒤쪽 코너의 고리를 겁니다.



インナーテントのサイド下側にあるフックをフロント・リアポール(後方)のリングに引っかけます。 Hitch the inner tent bottom side hooks on the ring of front · rear pole (rear side). 이너텐트 측면 하단에 있는 고리를 프런트·리어플*후방)의 링에 겁니다.



6 インナーテント前方のコーナーにあるループをグランドシートのループを固定しているペグに引っかけます。 Hitch the inner tent front corner loops on the pegs of ground sheet side loops. 이너텐트 전면 코너에 있는 루프를 그라운드 시트의 루프를 고정하는 팩에 겁니다.



インナーテントのサイドにあるトグルをフライシート内側にあるリングに引っかけます。 Hook the inner tent side toggles on the rings of inside fly sheet. 이너텐트 측면에 있는 토글을 플라이 시트 내의 고리에 겁니다.



グランドシート(前方)が不要な場合



インナーテント前にあるグランドシートが不要な場合には、巻き上げることができテーブルやイスが置けるリビングスペースとして 活用が出来ます。グランドシートー番前のループをフライシートと共有しているペグから取り外します。フライシートのループは 引き続きペグに引っかけておきます。

In the case of the ground sheet (front side) is not necessary, the ground sheet is able to be rolled up and the space are used as a living space with furnitures setting. Take off the loops of the front side ground sheet from the pegs which are hitched by the loops of fly sheet. The loops of fly sheet keep staying on the same pegs. 이너텐트 앞에 있는 그라운드시트가 불필요한 경우에는 테이블과 체어를 두고 거실 공간으로 활용 가능합니다. 그라운드시트 맨 앞의 루프를 플라이 시트와 공유된 팩에서 분리합니다. 플라이 시트의 루프는 계속 팩에 걸어둡니다.









フロント・リアポール (前方) が固定されているバックルをはずします。 Take off the buckle which front · rear pole (front side) is fasten. 프런트・리어플(전방)이 고정되어 있는 버클을 분리합니다.





グランドシートを巻いて、グランドシートの中心にあるロープで結びます。 Roll up the ground sheet and tie the ropes at the center of the ground sheet. 그라운드 시트를 말아 그라운드 시트 중심에 있는 로프로 묶습니다.



I-7 Rope BEE



2

5

スクリーンタープとして使用する場合 When used as a screen tarp 스크린 타프로 사용하는 경우



- Ⅶ グランドシート (前方) が不要な場合の] Follow the instruction of 1 in Ⅷ. 그라운드시트(전방)이 불필요한 경우의 1
- **3** WI グランドシート (前方) が不要な場合の2 Follow the instruction of 2 in VIII. 그라운드시트(전방)이 불필요한 경우의 2
 - 前から3番目のループのペグを外します。次に、フロント・リアポール(後方)が固定されているバックルを外します。
- 4 Take off the pegs which loops are located at the 3rd from front of the ground sheet. After that, take off the buckle which front · rear pole (rear side) is fasten. 앞에서부터 3번째 루프를 팩에서 분리합니다. 다음에 프런트·리어폴(후방)이 고정되어 있는 버클을 제거합니다.



グランドシートの奥から2番目のループをフライシートと共有しているペグから取り外します。

フライシートのループは引き続きペグに引っかけておきます。

Take off the loops of the ground sheet located at 2nd from the rear side from the pegs which are hitched by the loops of fly sheet. The loops of fly sheet keep staying on the same pegs. 그라운드시트 안쪽에서 두번째 루프를 폴라이시트와 공유되는 팩에서 분리합니다.







メインポール (センター) を軽く持ち上げて浮かせ、グランドシートを取り出します。 Lift the main pole (Center) a little and take off the ground sheet. 메인폴(센터)을 약간 들어을려 그라운드 시트를 꺼냅니다.



メインボール(センター)の上げすぎにご注意ください。フライシートが破損するおそれがあります。 Please do not lift the main pole (center) too much. The fly sheet may be damaged. 메인플(센터)을 올릴 때 주의하십시오. 플라이시트가 손상될 수 있습니다.



スクリーンタープの状態からグランドシートを設置する場合 When setting up the ground sheet in a screen tarp 스크린타프 상태에서 그라운드 시트를 설치하는 경우

グランドシートにあるグレーのテーブのループを、フライシートのグレーのループが固定されているペグに引っかけます。 Hitch the loops of the ground sheet gray webbing tape on the pegs which are hitched by the gray loops of the fly sheet.

그라운드시트에 있는 그레이 테이프 루프를 폴라이 시트의 그레이 루프가 고정된 팩에 겁니다.



グランドシートとフロントリアポールが固定されているヶ所をバックルでとめます。 Fasten the ground sheet and the front · rear poles by the buckles. 그라운드시트와 프런트·리어폴이 고정되어 있는 곳을 버클로 고정시킵니다.



まだ固定されていないグランドシートのループにペグを打ち固定してください(計4ヶ所)。 Drive pegs through the ground sheet loops which are not fixed yet and fasten (4 spots) 아직 고정되지 않은 그라운드시트의 루프에 팩을 박아 고정하십시오(총 4개).





キャノピーの活用など

Using the canopy 캐노피의 활용

前室をキャノピーとして使用する場合は、別売のキャノピーポールと自在ロープを使用します。 To use the canopy, take out the canopy poles and guyline adjusters that are sold separately. 전체를 캐노피로 사용하는 경우, 별매의 캐노피플과 로프를 사용합니다.





雨天にキャノピーとして活用する場 合は水がたまりやすくなります。その 際はキャノピーに傾斜を作るか、図の ように中央部にローブを結びペグ 止めして雨水を流してください。風の 強い時は、必ずキャノピーを閉じて ください。ポールが折れるおそれが あります。

When you use the canopy in the rain, it tends to hold water. To avoid such water accumulation, set the canopy slightly at an angle to create a slope or tie a rope to the center of the canopy and peg the rope down to the ground so that the rainwater can flow down. Please close the canopy when there is strong wind. Not doing so could break the poles. 우천 시에 캐노피로서 활용할 경우는 물이 고이기 쉽게 되어 있습니다. 그 때는

개노피에 경사를 만들던지, 그림처럼 중앙부에 로프를 묶어 팩을 고정하여 빗물을 흘려 주십시오. 바람이 강할 때에는 반드시 캐노피를 닫아 주십시오. 폴이 부러질 우려가 있습니다.