



ENCLOSURE

Model 170T7750R

たたみ方



注意

本品を両手でしっかり持ち、たたんでください。力をゆるめると、いきなり広がり飛ぶことがあります。危険です。周囲に人がいないことや壊れそうな物がないことを確認してから行ってください。

フレームを対角線上に押し込み、対面のフレームを合わせて二つ折りにたたみます。			上下のフレームを合わせるように折り曲げます。			合わせた部分「a」を片手で持ち横に立てます。		

もう片方の手で「b」の部分を持って、下奥へ向かって折り込んでいきます。すると「a」の部分が上になります。				

「a」の部分を下へ押し込み、出来た二つの輪を重ねて一つの輪にします。						収納ケースに入れて完成です。

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。