



The Outdoor Company™

Model 2000021888


FIREPLACE STAND

組み立て方


※ペグ打ち用のハンマー（別売）
をご用意ください。




※ダッチオープン（別売り）です。




①セット内容を確認します。




②ヘッド部に吊り下げチェーンを通します。




③ヘッド部の脚に吊り下げチェーンを通してから脚をつけます。



フックにナベ等をかけると重さでチェーンのストッパーがかかります。
（注意！チェーンは必ずスタンドの内側に向くようにしてください。また、足の継ぎ目でストッパーを止めないでください）



⑤脚を止まるまで広げて転倒防止のためペグで固定します。
（注意！ペグ用のループは4本とも必ず内側を向くように接地してください）



④各脚を取り付けます。

⚠ 注意

転倒防止のため必ずペグで脚を固定してください。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25
芝浦スクエアビル/コールマン問い合わせ先0120-111-957
www.coleman.co.jp

受付時間：月曜日～金曜日/10:00～17:30（土・日・祝日は休み）