


火力調節と消火 ❶ 必ず、屋外の火の気のない所で操作してください。


火力の調節は、左(+)方向に器具栓ツマミを回すと火力が強くなり、右(-)方向で弱くなります。消火は、右(-)方向に器具栓ツマミを止まるまで回してください。




- ⚠ 火力調節と消火時の注意**
- 器具栓ツマミを急激に回すと、炎が消えることがあります。
 - 炎を小さくすると風などで消えることがあります。
 - 使用中はときどき正常に燃焼しているか確認してください。
 - 消火は、器具栓ツマミを完全に右(-)方向に回らなくなるまで回してください。火が消えても完全に回っていないとガス漏れします。
 - 使用中及び使用直後は本体カバーが非常に熱くなっています。火力調整及び消火のときは、十分にご注意ください。

収納 ❶ 必ず本体が完全に冷えてから作業を行ってください。

1. 器具栓ツマミが右(-)方向に止まるまで回っていることを確認してください。



2. ガスカートリッジ(容器)を水平にして、本体を左に回して取り外してください。ガスカートリッジ(容器)は側面に書いてある注意を参考に低温・低温の場所にキャップをして保管してください。



4. ストープ本体は、プラスチックケースに入れ保管してください。



日常の点検・お手入れ・保管

- 使用前に必ずガス漏れがないことを確認してからご使用ください。
- 日常の点検、お手入れは必ず行ってください。
- 特に熱こぼれしたときは、必ずバーナーの掃除を行ってください。
- 故障または破損したと思われるものは使用しないでください。
- 点検、お手入れの前には、必ずガスカートリッジ(容器)を取り外してください。
- 点検、お手入れは器具が冷えてから行ってください。
- 器具の各部が充分冷えてから湿気の少ない場所に保管してください。
- ガスカートリッジ(容器)は、容器キャップがついていることを確認してから、風通しの良い40℃以下の場所に保管してください。
- 本体にガスカートリッジ(容器)をセットした状態のまま保管することは絶対におやめください。
- 幼児、子供の手の届かない所に保管してください。

5

仕様

品 名	アウトランダー™ マイクロストーブ PZ
型 式	203535
点火方式	圧電点火方式
外形寸法(本体のみ)	約11×9.5×9.5(H)mm(使用時) 約10×5.5×9.5(H)mm(収納時)
重 量	約200g(本体のみ)
使用ガスカートリッジ(容器)	コールマンタイプ専用容器(レギュラー缶)
ガス消費量	約210g/h

故障・異常の見分け方と処置の方法

原因	使用している器具栓ツマミを急激に回さない	バーナーの目詰まりを汚れない	目詰まりを汚れない	目詰まりを汚れない	目詰まりを汚れない	目詰まりを汚れない	目詰まりを汚れない
現象							
ガスカートリッジ(容器)が取り付けられない。	○						
点火しない(しにくい)。		○	○	○			
炎が安定しない。			○	○			○
火力が弱い。			○	○			○
消火しない。							○
処置方法		専用容器を使用する。	目詰まりを掃除する。	目詰まりを掃除する。	目詰まりを掃除する。	目詰まりを掃除する。	目詰まりを掃除する。

※以上の事項をご確認の上、それでも不都合な場合、あるいはご不明な点がある場合は、お買い上げの販売店に保証書を添えて点検・修理をご依頼ください。

- アフターサービス
- お買い上げいただきました製品には万全を期しておりますが、万一不備な点がございましたらお買い上げの販売店、もしくは下記までご連絡ください。

Coleman コールマン ジャパン株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル お問い合わせ先 0120-111-957

6

コールマン製品保証書

Model 203535

お客様	ご芳名	様 TEL.	
	ご住所		
取扱販売店	店名・住所・電話番号		
保証期間	お買い上げ日	年 月 日	より 1年間

本書は、本書記載内容にそって無料修理をお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書を添え、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名などの記入もれがありますと無効になります。必ずご確認ください。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。また、お買い上げいただいた時のレシート、領収書を添付して保管ください。ご転居、ご贈呈などでお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、最寄りのコールマン製品取扱店にご依頼ください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

- 取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
 - (ニ) お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
 - (ホ) 火災、公害および地震、風水害、塩害その他天災地変等、外部に要因がある故障、損傷。
 - (ヘ) 指定外の燃料使用による故障、損傷。
- 保証期間経過後の有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

お買い上げレシート 添付場所

7



OUTLANDER™ MICRO STOVE PZ

アウトランダー™ マイクロストーブ PZ
Model 203535

取扱説明書 [保証書付]

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。

- もくじ
- 警告 1
 - 注意、各部の名称 2
 - 点火の準備、点火の方法 3
 - 火力調節と消火、収納 4
 - 日常の点検・お手入れ・保管 5
 - 仕様 6
 - 故障・異常の見分け方と処置の方法 7



このたびは、アウトランダーマイクロストーブ PZをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい方法でご使用ください。お読みになったあとも、この取扱説明書及び保証書を大切に保管してください。修理・補償を受ける際に必要になります。※改良のため仕様および外観を予告なく変更することがあります。

屋外専用 室内・テント内・車内使用禁止

製品を正しくお使いいただくため及び、あなたや他人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書および製品では、いろいろな給表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

給表示について次のような意味があります。

- ❌ 一般的な禁止
- ⚠ 一般的な注意
- ❗ 必ず行う
- 🚫 接触禁止
- 🔥 火気禁止

079557 for Instruction manual


⚠ 警告 安全のために必ずお守りください。

ガスカートリッジ(容器)の取扱について

1. ガスカートリッジ(容器)が過熱されると内部の圧力が急上昇し、爆発の危険性があります。次のような使い方は絶対におやめください。

- 炭の火起こし、スモーカーの熟成。

❌ 禁止




- 輻射熱が大きい調理器具の使用。

❌ 禁止




- 2台以上並べての使用。

❌ 禁止




- 風防、鉄板や岩などで囲う。

❌ 禁止



- 真夏の砂浜、焼けた道路等ガスカートリッジ(容器)が過熱される所。

❌ 禁止



- ガスカートリッジを、火気や他の熱源(ヒーター・こんろ等)の近くに置かない。

❌ 禁止



2. ガスカートリッジ(容器)は風通しの良い、湿気の少ない40℃以下の場所に容器キャップをはめて保管してください。また器具使用後は必ずガスカートリッジ(容器)を取り外して別々に保管してください。

❗ 必ず行う

3. ガスカートリッジ(容器)は火気の近くや直射日光(室内や車内の窓など)の当たる場所等40℃以上になる場所に設置しないでください。熱で容器の圧力が上がり爆発の原因となります。

❌ 禁止

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

1

⚠ 注意 安全のために必ずお守りください。

ガスカートリッジ(容器)の取扱について

1. ガスカートリッジ(容器)に表示してある注意事項を良く読んでからご使用ください。

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

❗ 必ず行う

2

⚠ 注意 安全のために必ずお守りください。

使用上の注意

5. 直径20センチメートルを超える調理器具は使用しないでください。

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止


❌ 禁止

❌ 禁止

❌ 禁止

3

各部の名称



点火の準備 ❶ 屋外の火の気のない所で行ってください。

ガスカートリッジ(容器)はコールマン純正LPガス燃料230g/470g(レギュラー缶)をご使用ください。スーパード缶はご使用になれません。

1. グラスチェックケースからストーブ本体を取り出して、接合部に対して垂直に取り付け完全に止まるまで確実にねじ込んでください。

2. 本体下部のカートリッジ接合部にある"O"リングに損傷がないことを確認してください。

3. 器具栓ツマミが右(-)方向に止まるまで回っていることを確認してください。

4. 3本のこどくを広げてください。

5. カートリッジ(容器)を水平にして、接合部に対して垂直に取り付け完全に止まるまで確実にねじ込んでください。

6. ガスカートリッジ(容器)を斜めに傾けて取り付けると液状のガスが噴出して危険です。必ずカートリッジ(容器)を水平にして取り付けてください。

7. ガスカートリッジ(容器)取り付け時、若干のガスが漏れますので、必ず周囲に火気がないことを確認してください。

8. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

9. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

10. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

11. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

12. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

13. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

14. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

15. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

16. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

17. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

18. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

19. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

20. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

21. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

22. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

23. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

24. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

25. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

26. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

27. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

28. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

29. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

30. ガスカートリッジ(容器)のふたは捨てずに保管してください。ガスを使い切らなかった場合、保管につかいます。

4