

品番：2000038828  
品名：REVERSIBLE FAN VENTILATION  
サイズ：210 x 297 mm

初校  
11/4

2校  
11/5

入稿  
11/9



Model 2000038828

# REVERSIBLE FAN VENTILATION

[ リバーシブルファンベンチレーション ]

## 取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いの上、保証書とともに大切に保管してください。

保証書付




品名	リバーシブルファンベンチレーション
型式	2000038828
本体サイズ	ファン/約φ18×7.5cm コントローラー/約8×3.5×2.5cm
重量	約300g
材質	ABS樹脂、ポリエステル、他
使用電源	市販のモバイルバッテリーを ご使用ください (USB 出力ポート/5V 1A以上)
連続作動時間	電池容量10,000mAh使用時： 約6.5時間 (High) / 約9時間 (Low)
付属品	収納ケース

### ⚠ 使用上の注意

必ず、ご使用前に下記注意事項をよく読んでからご使用ください。取扱いを誤ると思わぬ事故になる可能性があります。

- 電源は市販のモバイルバッテリーをご使用ください(正常に作動させるため、USB 出力 5V 1A以上のモバイルバッテリーをご使用ください)。
- 本製品を作動させる際、必ず付属のコントローラーとケーブルをご使用ください。
- 連続作動時間は、モバイルバッテリーの電池容量や充電状態、お客様のご利用頻度によって大きく変動します。また、風量や風向きの調節頻度、気温などの使用環境でも変動します。
- 本体を清掃する際は、固く絞った布で軽くふいてください。水をかけると故障するおそれがあります。
- 火気に近づけないでください。
- 落下や水中に沈下する恐れのある場所での保管は避けてください。液体物の中には絶対に入れないでください。
- 分解、改造をしないでください。
- 製品に異常や損傷が発生した場合には、ただちに使用をやめてください。
- ご使用中のモバイルバッテリーが高温になっている場合、または膨らみの兆候が見られる場合は、ただちに使用をやめてください。
- 落下や衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。
- 本体は火気の近くや直射日光(室内や車内の窓際)の当たる場所等、40℃以上になる場所に放置しないでください。熱で変形するおそれがあります。
- 小さなお子様の手の届かないところでご使用・保管してください。
- 作動中の羽に顔や手などを近づけないでください。
- 本製品は、サークルベンチレーションワイドエアシステム採用モデルに装着することが可能です。指定の製品以外でのご使用はおやめください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 防水機能はありません。必ず雨の当たらないテント内でご使用ください。

〈ご使用方法〉



※本製品をテントに装着する方法は、専用テントの取扱説明書をご確認ください。

Model 2000038828

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が無料保証いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
  - (ニ) お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
  - (ホ) 火災、公害および地震、風水害、塩害その他天災地変など、外部に要因がある故障、損傷。
- 保証期間経過後の有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社  
 〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25  
 芝浦スクエアビル/コールマン問い合わせ先0120-111-957  
**www.coleman.co.jp**

コールマン 製品保証書

お客様	お名前 ご芳名	様 TEL ( )
	〒 ご住所	
取扱販売店	店名・住所・電話番号	
保証期間	お買い上げ日	年 月 日より <b>1年間</b>

本書は、本書記載内容にそって無料修理をお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書を添え、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店等記入もれがあると無効になります。必ずご確認いただき、記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。また、お買い上げいただいた時のレシート、領収書を下に添付して保管ください。ご転居、ご贈答等でお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、最寄りのコールマン製品取扱店にご依頼ください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

お買い上げレシート添付場所(お買い上げ年月日、販売店の証明がないと保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。)