

# DECK CHAIR NX


[ デッキチェア NX ]

## 取扱説明書


この取扱い説明書は大切に保管してください。

### 組み立て方


**1** 左右のアームレストを上を持ち上げます。




**2** 背もたれを立ち上げます。




**3** 座面を広げます。



**4** 脚部を両手で持ち、ストッパーがロックされるまで広げます。




**5** サイドテーブルをセットします。必ずヒンジをまっすぐにしてください。




# たたみ方


**1** サイドテーブルをたたみます。ヒンジを押しながらテーブルも下げていきます。




**2** 脚部のストッパーを解除して座面をたたみます。



**3** 背もたれを内側へたたみます。



**4** 左右のアームレストを下げます。



**指定された位置以外でのご使用は危険ですので、絶対におやめください。**

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社  
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25  
芝浦スクエアビル/コールマン問い合わせ先0120-111-957  
[www.coleman.co.jp](http://www.coleman.co.jp)

商品のお問い合わせについては、上記へご連絡ください。